

Impiega la tecnologia GSM per il tuo telecontrollo

Le schede Parsic serie Arethusa, permettono la gestione e il telecontrollo a distanza delle vostre installazioni elettriche.

#### **Applicazioni:**

Impianti elettrici domotici, terziario, agricoltura, refrigerazione





# Caratteristiche tecniche V31GSMVA6

## Applicazioni:

- Build Automation
- •

# Alimentazioni

- Ingresso 12,7V 1A ingresso protetto
- Uscite 5V 0,5A per sensori esterni

#### Ingressi/Uscite

- 6 linee digitali opto con segnalazioni led
- 6 uscite digitali relè 10 Amp. con segnalazioni led
- 6 ingressi analogici protetti, risoluzione 10 bit

#### Segnalazioni Led

LED	Descrizione	Note
LD1 Rosso	Power input 12,7Vcc	Modulo DC-DC
LD2 Rosso	ТХ	Arduino Nano UART
LD3 Rosso	RX	Arduino Nano UART
LDI6 Rosso	Digital Input 1	Ingresso 1
LDI5 Rosso	Digital Input 2	Ingresso 2
LDI4 Rosso	Digital Input 3	Ingresso 3
LDI3 Rosso	Digital Input 4	Ingresso 4
LDI2 Rosso	Digital Input 5	Ingresso 5
LDI1 Rosso	Digital Input 6	Ingresso 6
LDO1 Rosso	Digital Output 1	Relè 1
LDO2 Rosso	Digital Output 2	Relè 2
LDO3 Rosso	Digital Output 3	Relè 3
LDO4 Rosso	Digital Output 4	Relè 4
LDO5 Rosso	Digital Output 5	Relè 5
LDO6 Rosso	Digital Output 6	Relè 6
LDA6 Rosso	GSM modulo A6	Status GSM

# Scheda V31GSM

La scheda si compone di tre parti essenziali:

- Supporto PCB per i componenti passivi, attivi, alimentatore
- Arduino NANO installato su zoccolo specializzato, in versione OTP, configurabile da utente
- Scheda GSM A6 Quad-Band 850/900/1800/1900MHz.
- Supporto plastico per aggancio guida DIN

## Configurazione degli I/O di sistema.

- Ingressi digitali optoisolati (6), con attivazione PNP 5V. Possibilità di alimentazione ingressi digitali da alimentatore ausiliario isolato, oppure dallo stesso alimentatore della scheda 5V.
- Ingressi analogici protetti (6). Possibilità ingressi 1wire Massima tensione applicabile 5Vcc.
- Uscite relè (6), contatto NA. Massima corrente applicabile 10A, 220VAC1
- Connettore alimentazione per ingresso 12V.
- Uscita ausiliaria 5V esclusivamente per ingressi digitali o piccoli sensori esterni.

# Configurazione del modulo Nano

Il modulo NANO installato a bordo, è predisposto per essere connesso alla porta del PC e può essere configurato dall'utente con <u>apposito applicativo software</u> in dotazione alla scheda.

## Avviso importante

Non tentare di riprogrammare il modulo Nano con l'IDE di Arduino. Un tentativo di riprogrammazione, comporta la perdita dei dati e l'impossibilità di configurazione attraverso il programma fornito in dotazione al dispositivo.

Collegare il modulo Nano alla porta USB del PC con il cavo in dotazione, estraendolo con delicatezza dal suo supporto, facendo leva con un piccolo giravite prima da un lato, poi dall'altro. Lanciato il programma "GSM Home Automation, si procederà alla programmazione delle funzioni che si vogliono attivare. Ricollocare il modulo Nano, a fine operazione, posizionandolo esattamente come da serigrafia.

#### Modulo Nano. Avviso importante

**Rimuovendo il modulo Nano dal supporto**, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta. L'orientamento del modulo corrisponde al profilo della serigrafia sulla V31 con la presa USB rivolta in basso (vedi orientazione). Inserire lentamente il modulo nel supporto e controllare con attenzione le connessioni. *Soltanto dopo i controlli*, alimentare la scheda. **Non invertire assolutamente il senso di inserzione del modulo Nano** 



Verso di inserzione del modulo Nano

# <u>Settaggi</u>

Non sono previsti particolari set hardware per la scheda. In elenco sono indicati alcuni particolari della scheda V31GSM:

- In area GSM, in basso al centro sul pcb, è posizionato un jumper. Permette il pull-up o pulldown degli ingressi analogici (il pull-up è impiegato per i sensori 1wire)
- In area pcb, lato saldature, tra i morsetti M1 e M2, assicurarsi che il ponte PC2 sia chiuso con una goccia di stagno, se è usata la tensione 5V interna per gli input digitali. Aprire il ponte se si desidera impiegare un separatore galvanico esterno. In questo caso impiegare una tensione compresa tra 5 e 12V per alimentare gli optoisolatori.
- Il modulo Nano è inserito con la presa USB rivolta verso il bordo scheda, lato morsetti.

# <u>Versioni</u>

Questo manuale si riferisce alla versione V31GSMA6.

• V31GSMA6, modulo GSM A6 con 6 ingressi digitali, 6 uscite digitali relè, 6 ingressi analogici liberamente configurabili, applicabile in sistemi di telecontrollo in cui è richiesto l'intervento di pompe sommerse, impianti di irrigazione.

## Ingressi/uscite digitali e analogici

- <u>Il segnale digitale</u> fornisce un'informazione di tipo ON/OFF e viene interpretato dal controller GSM come la modifica di uno stato elettrico (bit)
- Il livello fisico del segnale digitale è un segnale in tensione continuo, positivo 5V, applicato all'ingresso del morsetto M1 Digital del controller GSM
- L'interfaccia fisica di ingresso del controller GSM è di tipo optoisolata, e riceve segnali in tensione a 5V, prelevati dal contatto VD del morsetto M1
- Normalmente i segnali digitali rilevabili sono segnali in tensione a 5Vcc
- <u>Il controller GSM comanda un contatto relè</u> di uscita che può sopportare correnti di una certa entità (massimo 10 Ampere in AC1) sia in tensione continua che alternata. Si consiglia di impiegare sempre relè ripetitori si segnale per il comando di teleruttori esterni e, comunque, per l'alimentazione dei carichi esterni funzionanti in corrente alternata.
- <u>Il segnale analogico</u> applicabile all'ingresso M2 del controller GSM è proveniente da sensori o generatore di segnale, con valori compresi tra 0 e 5V
   Il livello di tensione in ingresso è convertito in un valore digitale, con possibilità di regolazione <u>Gain e Offset</u> attraverso il pannello di controllo <u>"Basic Function Config"</u> dell'applicazione in dotazione. L'ingresso dei segnali analogici è protetto da partitore resistivo.



## **Software**

Si installa su PC, lanciando il setup. Se il driver non è riconosciuto automaticamente dal sistema operativo Windows, è richiesta l'installazione del driver FT232. L'installazione è automatica da setup. Il software permette di personalizzare l'installazione, con il settaggio dei parametri analogici e digitali. Leggere, nell'apposito paragrafo, le istruzioni operative.

🍌 GSM Home Automation Interface	12/10/2017 19:19	Cartella di file	
FTDI USB Drivers.zip	08/01/2017 12:19	Cartella compressa	1.190 KB
💽 setup.exe	17/10/2017 02:30	Applicazione	415 KB
🔂 V31GSMConfig.msi	17/10/2017 02:30	Pacchetto di Wind	1.843 KB

#### **Alimentazione**

12vin Δ

BRS190T3 🤸 D3

12V

La scheda si alimenta con una sorgente esterna a 12,7Vcc 3A. A bordo è installato un convertitore DC/DC 5V-3A di tipo switching, in grado di supportare gli spunti di corrente richiesti dal modulo GSM in fase di trasmissione.

# Alimentazione con batteria esterna

Se l'utente desidera collegare una batteria esterna a piombo da 12V 6Ah, in grado di sopperire alla mancanza di tensione di alimentazione consigliamo di applicare lo schema seguente. La ricarica della batteria avviene a tensione costante, con limitazione della corrente di carica a circa 500mA. Il dispositivo "polyswitch" (PTC) protegge il circuito di alimentazione in caso di superamento della soglia di carica della batteria.



#### Linee digitali I/O della scheda V31GSMVA6

Gli ingressi digitali optoisolati, sono collegati ai **PORT D** del modulo Nano. Gli ingressi sono attivi quando al morsetto M1-D1-D6 è applicata la polarità positiva prelevata dal morsetto **M1/9\_VDD** Il morsetto **M1-10** deve essere collegato a massa, attraverso il jumper **JMP** a saldare, posto nel layer inferiore del pcb. Ad ogni attivazione **ON** corrisponde la relativa **segnalazione LED**. I segnali digitali sono intesi **"Rising"** per un ingresso digitale attivo (led acceso); **"Falling"** per un ingresso digitale non attivo (led spento) come indicato in <u>"Basic Function Config"</u>. Gli optoisolatori installati a bordo scheda sono di tipo standard. È possibile ordinare l'installazione di fotoaccoppiatori con ingresso **NPN/PNP**.



Collegamento degli ingressi digitali optoisolati

In caso di funzionamento della scheda in ambienti "elettricamente rumorosi" la tensione di alimentazione degli optoisolatori può essere separata dalla tensione di alimentazione della scheda. Per separare gli ingressi digitali dal circuito impiegare un alimentatore esterno e aprire il ponte JMP.

Morsetto	Descrizione	Note
M1-1	Ingresso alimentazione	Alimentazione polarità negativa
M1-2	Ingresso alimentazione	Alimentazione polarità positiva +12V 1A
M1-3	Ingresso digitale <b>6 PD7</b>	Ingresso NPN/PNP per scheda con funzione "sinking/sourcing"
M1-4	Ingresso digitale <b>5 PD6</b>	Ingresso NPN/PNP per scheda con funzione "sinking/sourcing"
M1-5	Ingresso digitale <b>4 PD5</b>	Ingresso NPN/PNP per scheda con funzione "sinking/sourcing"
M1-6	Ingresso digitale <b>3 PD4</b>	Ingresso NPN/PNP per scheda con funzione "sinking/sourcing"
M1-7	Ingresso digitale <b>2 PD3</b>	Ingresso NPN/PNP per scheda con funzione "sinking/sourcing"
M1-8	Ingresso digitale <b>1 PD2</b>	Ingresso NPN/PNP per scheda con funzione "sinking/sourcing"
M1-7	Comune +5V VDD	Si collega a una fonte di alimentazione interna/esterna per
M1-8	Comune - GDD	l'alimentazione dei fotoaccoppiatori

# Uscite digitali

Le uscite digitali sono collegate ai **PORT B** del modulo Nano. Un buffer **ULN2003** alimenta le bobine dei relè con alimentazione a 12V. Ii relè azionano un contatto commutato (SPDT) e possono sopportare correnti fino a **10 Ampere in modalità AC1** (Cosphi=1). Lo stato **ON** delle uscite digitali è segnalato con **LED** di colore rosso. In caso di alimentazione di utenze con assorbimento superiore a 5 Ampere, <u>si</u> consiglia di impiegare un relè esterno, con portata adeguata al circuito da alimentare.

#### Schema elettrico delle uscite digitali a relè

Morsetto Out Digitali	Descrizione funzioni pin uscite digitali Relè	Note
M3-1_2_3_4	Contatto comune relè	
M3-5 RL1	Uscita digitale 1 PB0	
M3-6 RL2	Uscita digitale 2 PB1	I contatti dei relè NANC sopportano
M3-7 RL3	Uscita digitale 3 PB2	correnti fino a 10Amp. (AC1) Si consiglia di non collegare carichi
M3-8 RL4	Uscita digitale 4 PB3	oltre 5Ampere.
M3-9 RL5	Uscita digitale 5 PB4	
M3-10 RL6	Uscita digitale 6 PB5	-



#### Ingressi analogici

Gli ingressi analogici sono collegati al morsetto **M2**, Analog, ai terminali **A1-A6** e possono ricevere una tensione compresa tra **0 e 5Vcc**. Una rete di resistenze protegge gli ingressi da sovratensioni e transienti. Agli stessi ingressi sono collegabili sensori digitali "**1- Wire**" tipo **AM2301 e DS18B20**, a condizione che lo switch **JPADC** sia chiuso su +V. In condizioni normali lo switch JPADC deve essere chiuso a massa (terminale GD). Al momento di stesura del presente manuale, l'interfaccia GSM <u>accetta soltanto segnali</u> <u>provenienti da **sonde tipo LM35DZ oppure sonde tipo NTC.**</u> In tabella è riportato il valore di tensione analogico, letto con strumento digitale, dopo la rete resistiva. Valore di input 5,1V.

Morsetto	Descrizione	Note: valore di tensione analogico letta sul pin d'ingresso dell'MCU
M2-1	GND	
M2-2	GND	
M2-3	Ingresso analogico 0 PC0	5VA6
M2-4	Ingresso analogico 1 PC1	5VA6
M2-5	Ingresso analogico 2 PC2	5VA6
M2-6	Ingresso analogico 3 PC3	5VA6
M2-7	Ingresso analogico 4 PC4	5VA6
M2-8	Ingresso analogico 5 PC5	5VA6

I sensori digitali e analogici si alimentano con tensione 5V disponibile al morsetto M1-9 (VD)



#### Modulo GSM/GPRS A6

Il modulo GSM se alloggiato in contenitore metallico o in zona con segnale GSM limitato, necessita di antenna esterna, da ordinare a parte. Il modulo A6 è un quadribanda funzionante su frequenze di GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 MHz e supporta velocità di trasmissione da 1200 bps a 115200 bps con rilevamento auto-baud. Eroga fino a 2W di potenza RF in classe 4. Dispone di pin-strip per le connessioni con il circuito base del telecontrollo. È alimentato a 5V e necessita di una corrente di 2A per il normale funzionamento. La modalità di trasmissione si attiva automaticamente grazie al controllo del modulo Nano. Installare la SIM card nell'apposito socket collocato sul lato saldatura della scheda. La SIM è di tipo standard, collegabile a qualsiasi rete globale 2G, adibita *al solo traffico dati.* Per sbloccare il fermo, spingere la parte superiore del blocco verso il connettore micro USB, quindi sollevarlo. Posizionare la scheda SIM, richiudere il fermo spingendolo delicatamente in avanti in posizione "LOCK". Installate una SIM di sicuro funzionamento nella zona in cui opera l'interfaccia. Riposizionate la scheda GSM con la massima accortezza nello zoccolo senza danneggiare i pin terminali, considerando che il connettore SMA deve essere rivolto verso l'alto, in direzione del bordo del contenitore.



Durante l'accensione il led Net Light è lampeggiante, per poi stabilizzarsi sempre acceso. Al ricevimento di un SMS, lampeggia brevemente. Non è necessario azionare il power key. Alla prima accensione, non operare con i segnali digitali per almeno 10 minuti, affinché il modulo GSM stabilisca un collegamento certo con il ponte radio più vicino.

Per verificare la consistenza dei segnali GSM della vostra zona, usate l'app <u>Network Cell Info Lite</u>, scaricabile da Play Google. Questo valido strumento, oltre ad analizzare le reti disponibili in zona e individuare il ponte radio più vicino al modulo GSM, aiuta l'installatore a posizionare al meglio l'antenna. Verificare la presenza del segnale 2G, selezionando nell'App "Tipo di rete preferito" GSM only. Verificare poi l'intensità del segnale 2G. Se l'intensità del segnale è inferiore a-100dB potrebbe essere necessario l'impiego di una antenna direzionale.



# Standard Command Set

Il software di gestione permette di realizzare semplici sistemi di controllo senza la stesura di codice. Attraverso le operazioni di configurazione, praticabili attraverso un wizard, si predispone il controller al funzionamento desiderato. Nella tabella seguente sono riassunti tutti i comandi implementati. Si tenga presente che l'effettiva esecuzione degli stessi dipende da due fattori essenziali:

- Il numero telefonico dal quale si inviano i comandi SMS, deve essere abilitato nella sezione "SIM and Numbers Config"
- Le interfacce di ingresso e uscite, oggetto del comando, devono essere abilitate nella sezione
- "Basic Function Config"

Allo stato attuale, sono forniti tre applicativi software distinti, ognuno impiegabile per le funzioni a cui è destinato il telecontrollo. La versione **software V2**, è un applicativo di uso generico ed è fornita per il <u>funzionamento del modulo **V31GSMVA6**</u>. I comandi digitali e analogici sono predisposti attraverso il pannello *"Basic Function Config"*, mentre attraverso il pannello *"Event Config"* si potranno realizzare interventi automatici di controllo ed invio SMS.

La versione **V7MPA6**, è un applicativo che permette di gestire un sistema di telecontrollo in cui è richiesta l'attivazione di pompe idrauliche, tipico degli impianti di irrigazione, sollevamento acque reflue, ecc.

## Installazione dell'applicativo di configurazione

L'applicativo di configurazione, denominato *GSM Home Automation Interface*, deve essere installato su un PC con sistema operativo Windows sul quale è presente il *.NET framework versione 4*. Nel caso quest'ultimo componente non sia installato, è necessario provvedere al download dello stesso dal sito Microsoft. L'installazione di *GSM Home Automation Interface* può essere inizializzata attraverso il file Setup.exe; un breve wizard guiderà l'utente fino ad installazione avvenuta. L'intero processo non durerà più di qualche minuto. Una volta installato l'applicativo, se necessario, si provvederà all'installazione dei driver FTDI, indispensabili al riconoscimento automatico dell'interfaccia USB del microcontrollore. I driver di cui sopra possono essere localizzati avviando GSM Home Automation Interface e cliccando sul pulsante "Go to drivers directory" della finestra "Launcher". Se questi driver sono già presenti sul vostro PC potete saltare questa procedura.

🍌 GSM Home Automation Interface	12/10/2017 19:19	Cartella di file	
🚹 FTDI USB Drivers.zip	08/01/2017 12:19	Cartella compressa	1.190 KB
💽 setup.exe	17/10/2017 02:30	Applicazione	415 KB
🔂 V31GSMConfig.msi	17/10/2017 02:30	Pacchetto di Wind	1.843 KB

#### **Standard Command Set**

L'elenco dei comandi elencati in tabella, permettono la gestione della scheda V31GSM, attraverso l'invio o la ricezione di SMS. Si può impiegare la funzione messaggi dello Smartphone oppure installare a bordo dello stesso un APP generica con funzioni SMS, che provvederà a rendere più semplice la gestione a distanza del telecontrollo.

Tipo di comando	Descrizione	Esempio			
Dn ON	Attiva il relè sul canale n	D1 ON			
Dn OFF	Disattiva il relè sul canale n	D3 OFF			
DnPxxxxx	Attiva il relè n per un tempo pari a xxxxx centesimi di secondo.	D1P100 (impulso di 1 secondo)			
DnDRxxxxx	Attiva il relè n dopo un tempo pari a xxxxx secondi	D2DR60 (attiva il relè 2 dopo 1 minuto)			
DnDFxxxxx	Disattiva il relè n dopo un tempo pari a xxxxx secondi (1h=3600s)	D3DF43200 (disattiva il relè 3 dopo 12 ore)			
Dn?	Richiede lo stato dell'ingresso digitale n. Risposta: "Dn ON" / "Dn OFF"	D5?→ D5 OFF			
An?	Richiede la lettura di un ingresso analogico e restituisce il valore condizionato. Risposta: [Label n]: xxx.xx [Unit n]	A3?→ Temp1: 23.5 °C			
ENS*	Comando accensione motore gruppo elettrogeno	ENS			
ENs*	Comando spegnimento motore gruppo elettrogeno	ENs			
EN?*	Richiesta di stato del sistema	EN?			
EN=M*	Comando stato operativo sistema in manuale	EN=M			
EN=A*	Comando stato operativo sistema in automatico EN=A				
NOTA: "n" inc	lica il numero di canale, x indica una cifra numerica riferita a un determinato argom	nento, → risposta			

Comandi applicabili soltanto nella versione software V31GSMV7EN

Secondo la versione di programma impiegata, alcune funzioni potrebbero essere "oscurate" perché non implementate nel firmware:



#### Software V31GSM

L'utilizzatore è in grado di modificare, gestire i comandi e le segnalazioni attraverso messaggi SMS. La scheda V31GSM si programma attraverso un wizard al che permette l'utente di predisporre il funzionamento del telecontrollo, tramite una serie di passi success. Il contenuto della cartella zip, fornita su supporto CD, deve essere copiato nella cartella Documenti del PC. Provvedere a decomprimere i files e poi avviare il Setup. Ultimato il Setup, avviare il programma GSM Home Automation.

Come prima operazione, è<u>necessario estrarre il modulo Nano</u> dalla scheda V31 e collegarlo, attraverso il cavo in dotazione, a una presa USB del PC. Una volta collegato il modulo, attendere che il sistema operativo riconosca la porta USB a cui si collega il modulo.



Dispositivo USB non riconosciuto
 A x
Uno dei dispositivi USB collegati al computer non ha
funzionato correttamente. Windows non è in grado di
riconoscerlo.
Per informazioni sulla risoluzione del problema, fare clic
su questo messaggio.

Se il dispositivo di input non è riconosciuto dal PC, probabilmente il driver FTDI USB non è ancora installato sul vostro PC. Azionando il tasto "Go to drivers directory" e installate l'interfaccia FTDI 232/USB.



Selezionando la porta di comunicazione (COM54 nel nostro esempio) si procede alla personalizzazione del modulo.



Nota: se il driver FTDI sono stati installati e al primo collegamento il modulo NANO non è riconosciuto dal PC, provate a scollegarlo e ricollegarlo alla presa USB.

# V31GSM Configuration Tool

L'interfaccia grafica <u>"GSM Configuration Tool"</u> consente di personalizzare il telecontrollo impostando i parametri secondo le proprie esigenze operative. Nella Configuration tool sono visualizzati i sequenti stati operativi:

- Il numero della porta a cui si è connessi (COM Name)
- Lo stato della connessione (Com status)
- Lo stato della connessione al microcontroller (Linked)

Se lo stato "Linked" non è di colore verde, verificate l'efficienza della connessione al modulo Nano. Dal riquadro "Config" si accede alla funzionalità vera e propria dell'interfaccia GSM. Azionando uno alla volta i pulsanti (un solo click) si procede alle seguenti modifiche dello stato operativo del GSM:

- Basic Function Configurator. Configura I canali digitali e analogici d'ingresso e uscita
- SIM and Numbers Configurator. Permette di abilitare la SIM e i numeri telefonici Master e User
- Custom Command Configurator. Predispone il funzionamento automatico dei trigger
- Events Configurator. Configura l'elenco dei messaggi automatici

#### SIM and Numbers Configurator

Attraverso questa procedura si elencano i numeri **Master** e **User** abilitati ad operare con il telecontrollo. È necessario definire:

- Il codice PIN della SIM utilizzata a bordo del modulo A6
- I **numeri di telefono** che il dispositivo deve abilitare al fine della ricezione dei comandi, suddivisi nei due gruppi "**Master**" e "**User**". Se tutti i numeri possono essere accettati (qualsiasi numero in arrivo al GSM) inserire nel primo campo il carattere speciale" \*".
- Nel "Call Commands" i comandi da eseguire in caso di ricezione di una chiamata Master ed in caso di ricezione di una chiamata User. La stringa da inserire in questi due campi (opzionale) dovrà essere nel formato di un comando standard (vedi sezione Standard Command Set) oppure può essere nella forma di un comando personalizzato.

FIN Code			_
0000	(4 to 8 digits)	01	
Master Numbers		UK	
3402455xxx			
3334098xxx		Default	
User Numbers			
•			
			_
L			_
Call Commands			
Call Commands	command	D1P100	

Nei campi "**Call Commands**", andrebbe inserito il codice per l'esecuzione di un determinato comando, al momento della ricezione di una chiamata da parte del numero Master o User. Ad esempio, potrebbe essere quella relativa all'apertura di un cancello motorizzato: attraverso il codice **D1P100**: attiva il relè 1 per un secondo. Il comando agisce sul codice programmato al solo ricevimento di una chiamata, senza che l'utente debba inviare uno specifico SMS, abbattendo i costi di gestione del traffico SMS. *Lasciare gli spazi vuoti se questa opzione non è necessaria.* 

# V31GSMV2 Configuration Tool Basic function configurator

							- 0	^	
A1	A2	A3	A4	A5	AG	A7	A8		
Gain:	Gain:	Gain:	Gain:	Gain:	Gain:	Gain:	Gain:	1	
1			44,444		<u> </u>		<u> </u>	]	
Offset:	Offset:	Offset:	Offset:	Offset:	Offset:	Offset:	Offset:	1	
U	U	U	U	U	0	0	U	]	
Label:	Label:	Label:	Label:	Label:	Label:	Label:	Label:	1	
Temp.1								]	
Unit:	Unit:	Unit:	Unit:	Unit:	Unit:	Unit:	Unit:		
	V	С	C	%	V	V	V	]	
Analog IN poll ena	ble							Analog IN poll (	enable
A1 poll EN	A2 poll EN	A3 poll EN	A4 poll EN	A5 poll EN	A6 poll EN	A7 poll EN	A8 poll EN	A1 poll EN	A2 poll EN
Digital IN poll enal	ble								
D1 poll EN	D2 poll EN	D3 poll EN	D4 poll EN	D5 poll EN	D6 poll EN	D7 poll EN	D8 poll EN	Flag A1 C	N Flag A2 0
Digital OUT enabl	e								
🗹 D1 OUT EN	D2 OUT EN	D3 OUT EN	D4 OUT EN	D5 OUT EN	DE OUT EN	D7OUT EN	D8 OUT EN		
						Default	ОК		

Azionando "Basic Function Config" si accede al pannello di controllo che permette di abilitare i canali Analogici (6) e Digitali (6in 6out). I canali sono operativi se il relativo "Flag" è spuntato. Quando l'applicazione non richiede l'impiego di parte dei canali, è bene lasciare il Flag a zero.

# Ingressi Analogici

Le linee analogiche (6) sono liberamente collegabili a sensori o sorgenti DC, che erogano tensioni comprese nel range **0-5V**. Possono essere sensori di temperatura, tensione, corrente o qualsiasi altra interfaccia analogica con range di funzionamento da 0-5V. I riquadri A1-A6 permettono di configurare il condizionamento dei segnali analogici, secondo la formula:

Valore Condizionato = (Tensione in ingresso \* Gain) – Offset

Per condizionamento di segnale si intende l'insieme di operazioni che occorre effettuare sul segnale analogico per renderlo adatto al circuito applicato. I segnali collegati agli ingressi analogici della scheda devono essere normalizzati per renderli compatibili per la successiva conversione analogico-digitale ADC. L'elaborazione del segnale, con risoluzione a 10bit, restituisce un valore numerico intero compreso tra 0 e 1023.

Ad ogni canale potrà essere associata una etichetta "Label" e un'unità di misura "Unit".

Label:	Unit:
Temp.1	С

#### <u>Label</u>

È consentito inserire un'etichetta, massimo 8 caratteri, che distingue il tipo segnale elaborato. **Unit** 

Distingue il tipo di segnale elaborato, come tensioni (V) correnti (A), temperatura (t – C), umidità (RH%)

Esempio: si desidera condizionare il segnale generato da un trasduttore di temperatura, con uscita in tensione lineare, sapendo che genererà 3V a 0°C e 7V a 50°C. Imposteremo i seguenti parametri:

Label: "Temp 1" Unit: "°C"

Gain: (50-0) °C / (7-3) V = 12.5 (formula che determina il valore GAIN)

Offset: 12.5\*3 = 37.5 (formula che determina l'Offset)

Si possono impiegare segnali analogici, senza alcun condizionamento del segnale, su cui impostare un livello di trigger tale da generare l'invio di un messaggio SMS o l'attuazione di un relè. In questo caso lasciare le impostazioni del canale come da default: Gain=1 Offset=0

# V31GSM Configuration Tool Ingressi Analogici. Determinare il range di funzionamento dell'ADC

La scheda installa a bordo 6 canali analogici collegati a un convertitore analogico-digitale a 10bit. Ciò significa che l'elaborazione delle tensioni d'ingresso comprese tra 0 e 5 volt sono restituite in valori numerici interi, compresi tra 0 e 1023. Ciò determina una risoluzione per ogni lettura di 0,0049 Volt (4,9 mV) per unità: 5V/1024= 0,0049V. Terminata la configurazione del canale analogico è necessario conoscere il valore numerico restituito dal software, attraverso l'interrogazione SMS del sistema.

Suggeriamo un metodo pratico, che non richiede l'applicazione di formule matematiche, per determinare il range numerico di un determinato segnale, applicato all'ingresso analogico. Pur essendo un sistema empirico, permette di fissare con una certa velocità e sicurezza, i valori necessari al funzionamento del sistema. Si collega all'ingresso del canale interessato, ad esempio A1, il segnale necessario all'applicazione. Di questo si conosce il valore minimo e massimo di tensione lineare erogato, nel range compreso tra 0 e 5V, misurato con l'ausilio di un tester. Si porta il segnale alla sua tensione minima. Intanto, con sistema GSM alimentato e predisposto come indicato in precedenza, inviare dallo Smartphone un'interrogazione SMS sullo stato del canale analogico:



Il sistema provvederà a inviare un messaggio di risposta con l'indicazione dello stato del canale analogico A1: 22.00. Portare ora il segnale in ingresso al valore massimo di funzionamento e ripetere l'interrogazione, attendendo la risposta da parte del sistema che in questo caso invierà l'SMS A1: 27.00.



Prima interrogazione

Si consideri che il valore ottenuto a seguito dell'interrogazione è il risultato complessivo della conversione ADC del microcontroller, che potrebbe comportare una semplificazione della grandezza in esame, non sempre corrispondente al valore teorico calcolato. Potrebbero essere necessari eventuali aggiustamenti dei parametri nel Basic Function Config o della circuiteria collegata all'ingresso analogico, per ottenere un risultato accettabile. Conosciuto il range di funzionamento del sensore, predisporre nell'Event Config, i parametri necessari al funzionamento desiderato.

Schemi elettrici applicabili agli ingressi ADC:



Se il circuito prevede l'impiego di una resistenza NTC, suggeriamo di impiegarla in un range ristretto della misura di temperatura da effettuare, non su una scala molto estesa. Questo a causa della curva caratteristica Temperatura -Tensione di tipo non lineare.

## V31GSMV2 Configuration Tool Events Config

Questa procedura, è attivabile dalla "GSM Configuration Tool" azionando il tasto "Events Config". Consente all'utente di predisporre una serie di "Trigger" configurabili in 8 eventi personalizzabili. Ogni evento è caratterizzato da:

- Un flag di enable, che abilita la procedura ciclica dell'evento
- L'evento "trigger", azionabile sul fronte di salita di un segnale (Rising) o sul fronte di discesa dello stesso segnale (Falling), che provoca una determinata azione
- Nel caso il Trigger sia rilevato su un ingresso analogico, è possibile impostare una soglia personalizzata con eventuale isteresi per evitare trigger multipli
- Un segnale trigger può determinare:
  - 1. L'invio di un SMS, con messaggio personalizzato, ai numeri di telefono etichettati come "Master" o "Slave"
  - 2. L'esecuzione di un comando digitale (standard o personalizzato) di tipo ON-OFF come, ad esempio, l'attivazione di un relè

Predisponendo l'intervento di un relè, nel caso si desideri ottenere un loop di regolazione si opererà attraverso il pannello "Events Config", come indicato nell'esempio seguente.

#### Esempio 1 Relè a soglia analogica

Si desidera che un livello analogico, applicato al canale A1, azioni ciclicamente il relè D1 portandolo a ON quando il valore numerico raggiunge la soglia "Analog Threshold" 23 e che lo stesso relè sia portato a OFF quando la soglia "Analog Threshold" raggiunga il valore 26. Si notano, nell'Event Config, che i Flag Event Enable sono stati spuntati, per due volte, sullo stesso canale Channel 1. La funzione "Execute Command", definisce lo stato d'azionamento del relè D1, che impiegando lo *Standard Command Set*, pone il relè D1 nello stato ON (Rising) oppure OFF (Falling). In questo caso è stato deciso di non impostare l'Analog Hysteresis, dato che le variazioni d'ingresso del segnale analogico sono abbastanza nette. Diversamente, si poteva impostare un valore compreso tra 0,5 e 3,0 in dipendenza del valore critico di lettura analogica.

🖳 Events Config		
Event 1 Event Enable Channel 1	Analog $\checkmark$	Falling ~
Analog threshold 26	Analog hysteresis	0
Execute command $\sim$	CMD/SMS D1 OFF	
Event 2		
Event Enable Channel	Analog $\sim$	Rising $\sim$
Analog threshold 23	Analog hysteresis	0
Execute command V	CMD/SMS D1 ON	

#### Esempio 2 SMS a soglia analogica

L'azione precedente illustrata, potrebbe causare l'invio di un messaggio SMS, invece di azionare il relè D1, in modo da avvertire l'utente di un determinato stato di funzionamento del circuito sottoposto a controllo. In questo caso la funzione Execute command è sostituita dalla funzione Send SMS to master numbers:

🖳 Events Config			
Event 1 Event Enable	Channel 1 🚔	Analog 👻	Falling 👻
Analog threshold	81	Analog hysteresis	0,5
Send SMS to mas	ter numbers 🔻	CMD/SMS Alert Hig	h Level
Event 2			
V Event Enable	Channel 1 🚔	Analog 👻	Rising -
Analog threshold	36	Analog hysteresis	0,5
Send SMS to mas	ter numbers 🔹	CMD/SMS Alert Lov	v Level

Il sistema invia all'utente un SMS di allerta sia per il raggiungimento di basso livello del segnale che per quello di alto livello. È stato inserito il valore numerico 0,5 nell'Analog hysteresis, a causa dell'instabilità del segnale analogico, soggetto a piccole variazioni attorno al livello stabilito. Per segnali con variazioni di livello più marcate il valore numerico, nell'Analog hysteresis, può essere regolato secondo occorrenza.

#### Esempio 3 Azionamento relè a soglia digitale

Si può associare lo stato d'ingresso di un canale digitale al funzionamento di un relè. Questo permette di attivare un'apparecchiatura elettrica ogniqualvolta che l'ingresso digitale è portato a livello logico alto (o basso). Si può realizzare un'azione combinata dove lo stato d'ingresso digitale provoca l'azione del relè e, contemporaneamente, l'invio di un SMS. Nell'esempio che segue, il relè è azionato per soli 3 secondi, mentre il messaggio SMS di avviso è inviato al Master:

🖳 Events Config			
Event 1 Event Enable	Channel 1 🚔	Digital 👻	Rising -
Analog threshold	0	Analog hysteresis	0
Execute command		CMD/SMS D2P300	
Event 2			
Vent Enable	Channel 1 🚖	Digital 👻	Rising 💌
Analog threshold	0	Analog hysteresis	0
Send SMS to mas	ter numbers 🛛 🔻	CMD/SMS Allarme	Zona 1

Si può comandare, sempre a seguito dell'attivazione dell'**ingresso digitale D1**, il **relè D2** per un determinato periodo con l'invio di un messaggio SMS di avviso. Il relè si attiva immediatamente, appena l'ingresso *D1 è a livello logico alto. Dopo un'ora, il relè D2 si porta a OFF*.

🖳 Events Config			
Event 1 V Event Enable	Channel 1	Digital 🔻	Rising 💌
Analog threshold	0	Analog hysteresis	0
Execute comman	d 🔻	CMD/SMS D2DF36	600
Event 2			
V Event Enable	Channel 1 🌲	Digital 👻	Falling 🔻
Analog threshold	0	Analog hysteresis	0
Execute comman	d 🔻	CMD/SMS Avvio tin	ner 1

# V31GSMV2 Configuration Tool

#### Basic Functions Config Ingressi Digitali

Il controller permette l'impiego di sei linee digitali d'ingresso e sei linee digitali d'uscita con azionamento relè. Così come spiegato in precedenza, i canali digitali sono attivati spuntando il relativo Flag. I canali inutilizzati vanno lasciati a zero. Mentre i canali analogici possono essere distinti attraverso una Label, i canali digitali sono distinti soltanto dalla lettera D seguita dal valore numerico del canale, che nell'applicazione assume la numerazione da 1 fino a 6. Avremo quindi il canale D1...D6 digital In ed il canale D1...D6 Digital Out. Per quanto attiene gli esempi di azionamento dei canali digitali di uscita (relè), questi sono attivabili, per mezzo del a seguito di un evento analogico o digitale, come già spiegato nel precedente paragrafo.

#### V31GSMV2 Personalizzare i comandi

Un comando personalizzato è l'alias di un comando standard: ogni volta che la scheda V31GSM si troverà ad eseguire un *comando personalizzato*, non farà altro che sostituirlo con l'equivalente comando standard specificato nel Custom Commands Config.

🖳 Custom Command	ls Config		
Custom command 1	Apri cancello	Executes:	D1P100
Custom command 2	Luci esterne ON	Executes:	D2 ON
Custom command 3	Luci esterne OFF	Executes:	D2 OFF
Custom command 4	Temperatura	Executes:	A1?
Custom command 5	Clima ON	Executes:	D4 ON
Custom command 6	Clima OFF	Executes:	D4 OFF
Custom command 7		Executes:	
Custom command 8		Executes:	
		Default	ОК
	- The	and the second second	

#### Esempio:

si desidera utilizzare la V31GSM per comandare via SMS l'apertura di un cancello elettrico, attraverso l'impulso di un secondo generato sul relè D1. Secondo la tabella dei *comandi standard*, l'SMS da inviare deve contenere la dicitura D1P100. Tuttavia, sarebbe molto più semplice comandare il cancello con l'SMS "APRI CANCELLO" prodotta da un App installata sullo Smartphone, oppure direttamente digitata nell'applicazione messaggi. Nel Custom Commands Config imposterò:

Custom Command SMS	Executes	Descrizione
Apri cancello	D1P100	Apertura cancello con impulso relè durata un secondo
Luci esterne ON	D2 ON	Attivazione relè funzione bistabile D2 in posizione ON
Luci esterne OFF	D2 OFF	Spegnimento luci esterne funzione relè bistabile D2 in posizione OFF
Temperatura	A1?	Richiesta valore temperatura ambiente sensore A1 (ADC1)
Clima ON	D4 ON	Avvio l'impianto di climatizzazione relè bistabile D4 in posizione ON
Clima OFF	D4 OFF	Disattivo l'impianto di climatizzazione relè bistabile D4 in posizione OFF

Ricordiamo brevemente che se nella configurazione SIM and numbers Config, è stata già programmata la funzione **D1P100**, questa non deve essere reimpostata nelle custom commands.

# V31GSM Configuration Tool

Si consideri che al termine di ogni configurazione i dati inseriti o modificati devono essere scritti nella memoria programma. Attendere che il ciclo di scrittura sia terminato, osservando i led posti sulla scheda Nano, i quali termineranno di lampeggiare dopo il ciclo di scrittura.

Quando la fase di personalizzazione è terminata, prima chiudere il programma e poi sconnettere il modulo dal cavo USB. Controllate, senza alcuna fretta, che i settaggi siano stati predisposti correttamente e che i flag siano realmente attivati, come i comandi Rising e Falling.

Il modulo Nano deve essere ricollocato nel supporto scheda esattamente come indicato. Il connettore USB deve essere allineato al bordo esterno della scheda in direzione delle frecce di posizionamento. L'inversione di posizionamento del modulo provoca la sua immediata rottura.

#### V31GSMV7H configuration tool

Nel paragrafo seguente sono spiegate le predisposizioni relative al software, **versione V7H**, impiegabile nel Build Automation, per il controllo distribuito dei valori di temperatura, con range compreso tra -40 e 150°C. Le sonde di temperatura possono essere collocate a distanza non superiore di 25mt, dal sistema di controllo, se funzionanti in modalità **1Wire**. Il software V7H, permette di configurare fino a 16 eventi di allarme, con azionamento di relè, oltre all'invio di messaggi SMS.

V31 GSM Configuration	tool —	
Parsic Config	COM Name: COM Status: Linked:	COM5 Connected Connected
Basic Functions Config	Custom Cor Config	nmand J
SIM and numbers Config	Events C	onfig
Custom		
Digital Ser	nsors Config	
Extra Eve	ents Config	
Engine s	tart config	

V31GSMV7H software

# V31GSMV7H Configuration Tool

La versione **V7H** del software si differenzia dalla versione V2, perché consente di gestire, oltre gli ingressi digitali, 6 ingressi analogici dedicati, a cui si collegano i sensori 1Wire **DS18B20 (6) AM2301 (3) e analogici AD22100S (6)** 

Il **DS18B20** è un sensore di tipo 1Wire con range di temperatura compreso tra -55°C e +125°C. Si alimenta a 5V e la risoluzione è programmabile da 9 fino a 12 bit. E' disponibile in versione TO92 (la più usata) e 8-Pin SO oppure 8-Pin  $\mu$ SOP.

L'**AM2301**, anch'esso di tipo 1Wire, è un sensore capacitivo in grado di rilevare sia il valore di temperatura che di umidità, in un range compreso tra -40°C e +80°C e 0-100%RH (gradi di umidità), con elevata precisione +/- 0,5% per quanto riguarda la temperatura, e +/- 3% per il grado di umidità. Si alimenta a 5V: è contenuto in una cover plastica con terminazione a filo o connettore jack a 4 poli.

Il sensore **AD22100S**, è un sensore di temperatura monolitico, a tre pin, in grado di operare a temperature comprese tra -50°C e 150°C. Si collega al microcontrollore applicando una piccola resistenza in serie al suo terminale d'uscita. L'uscita, di tipo analogica, è proporzionale alla temperatura misurata e va da 0,25V a -50°C, fino a 4,75V per temperature di 150°C. È indicato per la misura di temperature in impianti di Build Automation oppure, specificatamente, in celle frigorifere che lavorano a temperature estreme, fino a -40°C.

Il software, grazie al firmware installato a bordo del microcontrollore, permette di fissare i parametri di intervento del trigger analogico, in base al tipo di sensore scelto. Due pannelli di configurazione, permettono di predisporre le sequenze di intervento e invio di SMS di allarme, dando la possibilità all'utilizzatore di impostare soglie d'intervento personalizzate secondo l'impiego della scheda V31. Nel pannello Configuration tool, si noterà che i Custom command Config e Engine Start Config, sono oscurati perché non necessari a questo tipo di applicazione. Vedremo più avanti come impostare nell'APP i comandi custom, per l'azionamento immediato degli SMS di comando e interrogazione



#### V31GSMV7H Configuration Tool

Le configurazioni *SIM Numbers Config* e Basic Function, restano invariate così come illustrato in precedenza. L'applicazione del sensore *AM2301*, richiede l'impiego contemporaneo di *due canali analogici* alla volta, mentre i sensori *DS18B20 e AD22100S* occupano un solo canale. Di conseguenza si possono usare nella stessa applicazione *tre sensori AM2301* oppure sei sensori *DS18B20 o AD22100S*.

Prima di impostare l'*Event Config*, è bene portarsi al menù *Digital Sensor Config*, e scegliere il tipo di sensore con cui si vuole operare. Terminata la predisposizione, si apre il menù *Event config* e si inizia a personalizzare l'intervento dei trigger secondo le necessità operative.

By del sensor on to wind is randing down in A1, A2, A3, A4, Product and out to 10 A stage, down in A1, A2, A3, A4, Product and out to 10 A stage, down in A1, A2, A4, Product and out to 10 A stage, down in A1, A2, A4, Product A1, Bar, A4, A4, Product A1, Product A1, Bar, A4, A4, Product A1, Product A1, Bar, A4, A4, Product A1, Product A1, Product A1, Bar, A4, A4, Product A1, Product A		🖳 DigitalSnsConfig	×	
Image: Standing of the second of the seco		Digital sensors can be wired to analog channels A1, A2 If enabled, set channel gain to 1 and offset to 0. Analog	A3, A4. channels Labels and Units are still used.	
Tree:       Addgd server/bit         Dec 0.4 2:       River 1.0         Addgd server/bit       Dec 0.4 2:         Tex:       Tex:         Addgd server/bit       Dec 0.2 :         Tex:       Tex:         Tex:       Tex:         Tex:       Tex:         Reserver/bit       Dec 0.2 :         Tex:       Tex:         Mite 0.4 3         Dec 0.2 :       Tex:         Tex:       Tex:         New 1       Dec 0.2 :         Tex:       Tex:         Tex:       Tex:      <		A1 digital sensor(s)		
Addpid sensorb)         The:       None 04 2:       Sterestane (C) Monocode)       Mono 0.42         Addpid sensorb)       The:       None 0.42       Sterestane of channel       Mono 0.42         Addpid sensorb)       The:       None 0.42       Sterestane of channel       Mono 0.42         Addpid sensorb)       The:       None 0.42       Sterestane of channel       Mono 0.42         Addpid sensorb)       The:       None 0.42       Sterestane of channel       Mono 0.42         Sterest Config       C       C       Sterestane of channel       Analog hysteresis       None 0.42         Events Config       C       C       Sterestane of channel       Analog hysteresis       None 0.42         Events Config       C       C       Sterestane of channel       Analog hysteresis       None 0.42         Event Societ       Sterestane of channel       Analog hysteresis       None 0.42       Sterestane of channel       None 0.42         Event Societ       Sterestane of channel       Sterestane of channel       Sterestane of channel       None 0.42         Event Societ       Sterestane of channel       Sterestane of channel       Sterestane of channel       None 0.42         Event Societ       Sterestane of channel       Sterestane of channel       Ste		Type: AM2301 temp and RH sensor V Data	Dut 1: temperature (°C) Dut 2: RH (%) (# supported) temperature otherwise Map to A5	
Events Config       -       <		A2 digital sensor(s)		
Event S Config       —       1         Event S Config       —       0         Event S Config       —       —         Event S Contriation Sto		Type: None / Use pin as analog input v Data	Out 1: temperature (°C) Map to A2	
Adapti semolo         Type:       face (JB age lead)         Die Gold 1       Semolol 1         Die Gold 2       Rei (JB age lead)         M digdi semololi       Die Gold 1         Semololi       Semololi         Semololi       Chanalog Visteresis         Semol		Data	Out 2: RH (%) (if supported) Map to A6 temperature otherwise	
There       New / Use privation and signed X       Date 0.0.1       New for A3         Date 0.0.2       Ref (1/) # segned and density       Date 0.0.2       New for A1         Date 0.0.2       Ref (1/) # segned and density       Date 0.0.2       New for A1         Date 0.0.2       Ref (1/) # segned and density       Date 0.0.2       New for A1         Date 0.0.2       Ref (1/) # segned and density       Date 0.0.2       New for A1         Date 0.0.2       Ref (1/) # segned and density       Date 0.0.2       New for A1         Date 0.0.2       Ref (1/) # segned and density       Date 0.0.2       New for A1         Vent 1       Date 0.0.2       Event 5       Analog *       Analog *         Vent 1       Event Enable       Channel 5 *       Analog *       Reing *         Analog threshold       Z3       Analog *       Send SMS to master numbers *       CMD/SMS Too H RH1/1         Vent 2       Event 6       Event 6       Event 6       Analog hysteresis 1       Event 6         Event 2       Analog hysteresis 0.5       Analog threshold 55       Analog hysteresis 1       Event 7         Event 2       Event 6       Event 7       Event 7       Event 7       Event 7         Event 3       Event 7       Event 7       Even		A3 digital sensor(s)		
List out Z       Per (1) Kaptode       Imple A/         Imple A/       The (1) Kaptode       Imple A/         The (1) Kaptode       Imple A/       Imple A/         Event Sonfig       —       Imple A/         Event 1       Event Sonfig       —       Imple A/         Event Snable       Channel 1 Imple Analog the Kaptode       Imple Analog threshold 55       Analog threshold 55         Analog threshold       23       Analog hysteresis       Imple Analog threshold 55       Analog threshold 55         Event Cable       Channel 1 Imple Analog Imple Analog       Raing        Analog threshold 55       Analog Imple Analog          Event Cable       Channel 1 Imple Analog        Raing        Imple Analog        Raing        Analog threshold 55       Analog Imple Analog          Event Cable       Channel 1 Imple Analog        Raing        Analog threshold 55       Analog Imple Analog        Raing          Imple Imple Analog Threshold       27 <t< td=""><td></td><td>Type: None / Use pin as analog input v Data</td><td>Out 1: temperature (°C) Map to A3</td><td></td></t<>		Type: None / Use pin as analog input v Data	Out 1: temperature (°C) Map to A3	
Addgata memorie         Tore:       New or / Use private and or proof.         Date Out 2       New or All         Vervet 3       Event 5         Event 5       Analog hysteresis         Vervet 2       Analog hysteresis         Event 6       Event 6         Event 7       Event 6         Event 7       New or All         Nanog threshold       27         Nanog threshold       55         Analog hysteresis       0.5         Analog threshold       55         Analog hysteresis       0.5         Analog threshold       55         Analog hysteresis       0.5         New or All       Event 6         Event 6       Event 6         Event 7       Event 6         Event 7       Event 7         Event 7       Event 7         Event		Data	Cut 2: RH (%) (if supported) Map to A/ temperature otherwise	
Image: Intervert Design an analog next       Vise Out 1       Image: Ima		A4 digital sensor(s)		
Events Config       -       <		Type: <u>None / Use pin as analog input</u> ∨ Data Data	Dut 1: temperature (°C)     Map to A4       Dut 2: RH (%) (if supported)     Map to A8       temperature otherwise     Map to A8	
Events Config       -       <			Default OK	
Events Config       -       <				
Event 1       Event 5         Event Enable       Channel 1 Analog       Falling         Whalog threshold       23       Analog hysteresis       0.5         Execute command       CMD/SMS       D1 ON       Send SMS to master numbers       CMD/SMS         Event 2       Event Enable       Channel 1 Analog       Rising       Analog threshold       Send SMS to master numbers       CMD/SMS         Event Enable       Channel 1 Analog       Rising       Event 6       Event 6       Event 6         Event Enable       Channel 1 Analog       Rising       Analog threshold 55       Analog hysteresis       1         Secure command       CMD/SMS       D1 OFF       Event 6       Event 7       Event 7         Event Enable       Channel 3 Analog hysteresis       0       Event 7       Event 7         Event Enable       Channel 3 Analog hysteresis       0       Event 7       Digital       Rising         Analog threshold       0       Analog hysteresis       0       Event 7       Digital       Rising       Analog hysteresis       0         Event Enable       Channel 3 Analog       Falling       Event 8       Event 8       Event 8       Event 8       Event 8       Event 8       Event 6       Event 8       <				
Verit 1 </td <td>Events Config</td> <td></td> <td></td> <td>=</td>	Events Config			=
Leter Ended Channel CMD/SMS       Proteg	Events Config		Event 5	
Execute command CMD/SMS   Execute command CMD/SMS   Execute command CMD/SMS   Event 2   Event 2   Event Enable   Channel 1    Analog v Rising   Vnalog threshold   27   Analog hysteresis   0.5   Execute command   CMD/SMS   D1 ON   Event 4  Event Enable Channel 8 ÷ Digital v Rising v Analog threshold 0    Event 5 Analog threshold 0  Analog threshold 0    Event 4  Event Enable Channel 8 ÷ Digital v Rising v Analog threshold 0	Events Config	Analog V Falling V	Event 5	Analog V Rising V
Event 2 <t< td=""><td>Events Config Event 1 Z Event Enable Channel 1</td><td>Analog V Falling V</td><td>Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55</td><td>Analog V Rising V</td></t<>	Events Config Event 1 Z Event Enable Channel 1	Analog V Falling V	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55	Analog V Rising V
Event 2   Ø Event Enable   Channel 1 Image   Analog threshold   27   Analog hysteresis   0,5   Execute command   CMD/SMS   D1 OFF   Event 3   Event 3   Event 6   Event 6   Event 6   Event 6   Event 3   Event 6   Event 6   Event 6   Event 3   Event 6   Event 6   Event 6   Event 6   Event 6   Event 3   Event 6   Event 6   Event 6   Analog threshold   0   Analog hysteresis   0   Event 4   Event 6   Event 8   Event 9   Analog hysteresis   0   Analog hysteresis   0   Analog hysteresis   0   Analog hysteresis   0   Analog hysteresis <td>Events Config Event 1 Event Enable Channel 1 Analog threshold 23 Execute command</td> <td>Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON</td> <td>Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers ~</td> <td>Analog V Rising V Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!</td>	Events Config Event 1 Event Enable Channel 1 Analog threshold 23 Execute command	Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers ~	Analog V Rising V Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!
Event Bladie       Chainel       Image       Nalog       Analog hysteresis       1         Execute command       CMD/SMS       D1 OFF       Execute command       CMD/SMS       Analog       Event       Execute command       CMD/SMS       Analog       Analog       Nalog       Event       Event </th <th>Events Config</th> <th>Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON</th> <th>Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers <math>\checkmark</math></th> <th>Analog V Rising V Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!</th>	Events Config	Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers $\checkmark$	Analog V Rising V Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!
Analog threshold 27 Analog hysteresis 0.5 Analog threshold 55 Analog hysteresis 1   Execute command CMD/SMS D1 OFF Execute command CMD/SMS A5?   Event 3 Event 5 Event 7 Event 7 Event 7   Analog threshold 0 Analog hysteresis 0 Analog threshold 0   Analog threshold 0 Analog hysteresis 0 Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Event 4 Event 5 Event 8 Event 8 Event 8 Event 8 Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Event 8 Event 8 Event 8 Event 8 0 Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Event 8 Event 8 Event 8 0 Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Event 8 Event 8 Event 8 0 Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Event 8 Event 8 Event 8 0 Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Event 8 Event 8 Event 8 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Event 8 Event 8 Event 8 Event 8 0 Event 8 Event 8 Event 8 Event 8 <td>Events Config</td> <td>Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON</td> <td>Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event 6</td> <td>Analog V Rising V Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!</td>	Events Config	Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event 6	Analog V Rising V Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!
Execute command          CMD/SMS       D1 OFF        Execute command          CMD/SMS       A5?          Event 3         Event 5          Event 5            Event 7	Events Config	Analog     Falling       Analog hysteresis     0.5       CMD/SMS     D1 ON	Event 5 Event Enable Channel 5 ÷ Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 ÷	Analog ~ Rising ~ Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!
Event 3   Event 5   Analog threshold 0   CMD/SMS 0   Event 4   Event Enable   Event 5   Event 4   Event 5   Event 6   Event 6   Event 6   Event 6   Event 7   Event 7   Below 10   Analog hysteresis 0   Event 6   Event 8   Event 7   Event 8   Event 9	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0,5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0,5	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers $\checkmark$ Event 6 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1
Event Enable       Channel 3 + Analog       Rising       Image of the shold       Digital       Rising       Rising         Analog threshold       0       Analog hysteresis       0       Analog threshold       0       Analog hysteresis       0         Execute command       CMD/SMS       0       Execute command       CMD/SMS       Image of the shold       0       Analog hysteresis       0         Event 4       Image of the shold       0       Analog       Falling       Image of the shold       0       Analog hysteresis       0         Event 4       Image of the shold       0       Analog hysteresis       0       Image of the shold       0       Analog hysteresis       0         Analog threshold       0       Analog hysteresis       0       Image of the shold       0       Analog hysteresis       0         Execute command       CMD/SMS       0       Image threshold       0       Analog hysteresis       0       0         Execute command       CMD/SMS       0       Image threshold       0       Analog hysteresis       0         Execute command       CMD/SMS       Image of the shold       0       Analog hysteresis       0         Execute command       CMD/SMS       Image of the shold	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers $\checkmark$ Event 6 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Execute command $\checkmark$	Analog V Rising Analog Networks I
Analog threshold 0 Analog hysteresis 0   Execute command CMD/SMS 0 Execute command CMD/SMS   Event 4 Event Enable Channel 3 Analog   Analog threshold 0 Analog Falling V   Analog threshold 0 Analog hysteresis 0 Analog threshold   Event 4 Event Enable Channel 3 Analog   Analog threshold 0 Analog hysteresis 0 Analog threshold   Execute command CMD/SMS 0 Analog threshold 0   Analog threshold 0 Analog hysteresis 0 Analog threshold   Execute command CMD/SMS 0 Execute command CMD/SMS	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0,5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0,5         CMD/SMS       D1 OFF	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Execute command Event 7	Analog V Rising Analog hysteresis 1 CMD/SMS Too Hi RH%!
Execute command       CMD/SMS         Execute command       CMD/SMS         Event 4       Event 8         Event Enable       Channel 3 Analog         Analog threshold       Analog hysteresis         O       Analog threshold         Execute command       CMD/SMS	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog       Rising	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 Execute command Event 7 Event Enable Channel 7 Event Enable Channel 7 Event Fnable Channel Fnable Channel 7 Event Fnable Channel F	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Provide the state of the state o
Event 4       Event Enable       Channel 3 + Analog ~ Falling ~       Event 8         Is Event Enable       Channel 3 + Analog hysteresis       Is Event Enable       Channel 8 + Digital ~ Rising ~         Analog threshold       0       Analog hysteresis       0       Analog threshold       0         Execute command       CMD/SMS       0       Execute command       CMD/SMS	Events Config Event 1 Event Enable Channel 1 Analog threshold 23 Execute command Event 2 Event Enable Channel 1 Execute command Event 3 Event Enable Channel 3 Event 5 Event	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF	Event 5 Event Enable Channel 5 ÷ Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 ÷ Analog threshold 55 Execute command Event 7 Event Enable Channel 7 ÷ Analog threshold 0	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Analog hysteresis       0
Event 4       Event 8         Event Enable       Channel 3 • Analog ~ Falling ~         Analog threshold       Analog hysteresis         Analog threshold       Analog hysteresis         CMD/SMS       Execute command         CMD/SMS       Execute command         Default       OK	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0,5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0,5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog       Rising         Analog       Rising         Analog       Rising         Analog       O         CMD/SMS       0	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 Execute command Event 7 Event Enable Channel 7 Analog threshold 0 Execute command Event 7	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Image: Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Asing         Image: Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Asing         Image: Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0
Event Enable       Chainel       Image: Chainel	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 Execute command Event 7 Event Enable Channel 7 Event 7 Event 5 Event Enable Channel 7 Event 7 Event Enable Channel 7 Event 5 Event 5	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Pigital       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0
Execute command V CMD/SMS 0 Execute command V CMD/SMS Default OK	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       D1 OFF         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0	Event 5  Event 5  Event Enable Channel 5  Analog threshold 55  Event 6  Event Enable Channel 5  Event Enable Channel 5  Event 7  Event 7  Event T  Analog threshold 0  Event 7  Event S  Event 8	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Pigital       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         Digital       Question         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       S
Default OK	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0	Event 5 Event Enable Channel 5 ÷ Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 ÷ Analog threshold 55 Execute command Event 7 Event Enable Channel 7 ÷ Analog threshold 0 Execute command Event 8 Event Enable Channel 8 ÷	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Pigital       Rising         Digital       Rising         Digital       Rising         Digital       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0
Default OK	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog       Rising         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog hysteresis       0         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         Analog hysteresis       0         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0	Event 5 Event Enable Channel 5 Analog threshold 55 Send SMS to master numbers Event 6 Event Enable Channel 5 Execute command Event 7 Event Enable Channel 7 Analog threshold 0 Event 8 Event Enable Channel 8 Event 8 Event Enable Channel 8 Event 8 Event 8 Event Enable Channel 8 Event 8 Event 8 Event Enable Channel 8 Event 8	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH½!         Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog         Pigital       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         Digital       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0
	Events Config	Analog       Falling         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 ON         Analog hysteresis       0.5         CMD/SMS       D1 OFF         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       D1 OFF         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         Analog hysteresis       0         Analog hysteresis       0         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0	Event 5  Event 5  Event Enable Channel 5  Analog threshold 55  Event 6  Event Enable Channel 5  Event Enable Channel 5  Event 7  Event T  Event Enable Channel 7  Analog threshold 0  Event 8 Event Enable Channel 8  Analog threshold 0  Event 8  Event Enable Channel 8  Analog threshold 0  Event 8  Event Enable Channel 8  Event 8  Even	Analog       Rising         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Too Hi RH%!         Analog hysteresis       1         CMD/SMS       Analog hysteresis         Digital       Rising         Analog hysteresis       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0         CMD/SMS       0

#### Contenere i costi invio SMS

Per evitare che il costo sull'invio degli SMS possa gravare sulla spesa di gestione, nell'attuazione dei relè non è previsto l'inoltro automatico degli SMS. Chi desidera ottenere un messaggio di conferma sullo stato ON/OFF dei relè, può impiegare gli ingressi digitali o analogici della scheda, a cui collegare un contatto di segnalazione. La stessa operazione si può eseguire con l'interrogazione via SMS attraverso l'APP:



#### App:

Per l'impiego di questa interfaccia, può essere usata qualsiasi App, reperibile su Play Google, adibita al controllo di messaggi SMS, nei sistemi di allarme GSM.

#### Copyright

Tutti i marchi indicati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio dell'utente, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Copyright I marchi Arethusa e MOVtech sono marchi registrati Parsic Italia.

Parsic Italia di Michalski Simone e C snc 48015 Savio di Cervia via Santerno,9 Tel +39 0544 927468 +39 0544 928126 +39 3402455873 fax +39 178 6040 078 P.I. e C.F. 02429780394 R.E.A. RA 201110 mail ufficio commerciale : mail ufficio tecnico : info@parsicitalia.com